



HP Projector CC500

Čestitamo in se vam zahvaljujemo, da ste izbrali projektor HP CC500.
CC500 je vaš popoln spremljevalec za uživanje v vsebinah, kjer koli vas vodi življenje.

Vsebina paketa

- HP CC500 × 1

Dodatki

- Napajalnik × 1
- Napajalni kabel × 1
- Daljinski upravljalnik × 1
- AAA baterija × 2 (za daljinski upravljalnik)
- Servisna kartica za HP projektor × 1
- Hitra navodila × 1
- Garancijska kartica × 1
- Obvestilo o izdelku × 1

Product I/F:



Remote Control:



Model: HP CC500

- **Ločljivost:** FHD (1920 × 1080)
- **Razmerje meta (Throw Ratio):** 1,25
- **Vodoravni odmik:** 0 %
- **Metoda ostrenja:** Daljinski upravljalnik
- **HDMI:** ×2 (vključno z 1 mini HDMI na dnu)
- **USB:** 1 (5V/1A)
- **Micro USB:** 1 (5V/1A)

Specifikacije napajanja

- **Vhodna moč:** 100-240V~, 1.7A, 50-60Hz
- **Izhodna moč:** 19.5V, 6.15A, 120W

Druge informacije

- **Delovno okolje:** Delovna temperatura 0~35°C, nadmorska višina pod 3000M

- **Dimenzije izdelka:** 130 × 170 × 205 mm
- **Teža izdelka:** 1.76 kg

NASVETI ZA UPORABO

1. Vkllop / Izklop

- **Vkllop:** Pritisnite in držite gumb za vklop 1 sekundo, bodisi na vrhu projektorja ali na daljinskem upravljalniku.
- **Izklop:** Pritisnite in držite gumb za vklop 1 sekundo, bodisi na vrhu projektorja ali na daljinskem upravljalniku. CC500 bo prikazal obvestilo o izklopu in nato ugasnil.

2. Prilagoditev ostrine

Za jasen in oster prikaz je priporočljivo prilagoditi ostrino projektorja pred uporabo. S pritiskom na gumba **Ostrina [+]** in **Ostrina [-]** na daljinskem upravljalniku lahko natančno prilagodite ostrino slike glede na svoje želje.

Hkrati CC500 podpira **4-točkovno keystone korekcijo**, ki jo lahko prilagodite ob straneh. Oglejte si spodnjo sliko: Najprej izberite kot, nato uporabite puščice in prilagodite v različne smeri.

Optimalna razdalja gledanja za CC500 je med 1,2 in 2,1 metra (~3.6-6.3 čevljev) od projektorja do površine prikaza.

3. Plug and Play

CC500 lahko povežete prek HDMI vhoda, da projicirate vsebino iz zunanjega video vira (mobilni telefon, tablica, prenosnik, računalnik itd.). Prav tako lahko neposredno prikazujete slike ali videoposnetke, shranjene v notranjem pomnilniku ali na zunanji napravi prek USB-ja.

4. Vstavljanje TV ključka v skrito režo

Projektor CC500 ima **skrito režo za TV ključek**, ki omogoča vstavljanje TV ključka v spodnjo režo za dostop do **omrežnih TV storitev (YouTube, Netflix itd.)**.

